

Bedienungsanleitung Popcornmaschine



1. Stellen Sie zunächst die **Popcornmaschine** auf eine gefestigte und ebene Fläche und stellen Sie die **Bremsen fest**. Achtung: Der Obere Teil der Maschine ist nur lose auf dem Rollwagen aufgestellt.
2. Stecken Sie nun das Stromkabel in eine Haushaltsübliche **230V** Steckdose. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht im weg liegt und zur Stolperfalle wird.
3. Schalten Sie den Schalter (**Warming & light**) **ein**, um den Heizbereich am Boden und das Licht einzuschalten.
4. Schalten Sie den Schalter [**HEAT**] ein und heizen Sie den Topf für **5-6 Minuten** vor.
5. Öffnen Sie dann den Kessel, indem Sie den Deckel mit dem schwarzen Griff nach oben, bis zur Magnethalterung schieben. **Achtung! Verbrennungsgefahr!**
6. Geben Sie **50ml Öl, 150g Popcorn-Mais und 50g Zucker** in den zugehörigen Messbecher und verrühren Sie dies.
7. Kippen Sie nun die fertige Mischung vorsichtig in den Heizkessel. Im Anschluss muss der Deckel des Heizkessels wieder geschlossen werden.
8. Schließen Sie jetzt die Glastür der Popcornmaschine und betätigen Sie den Schalter (**Turn**) um die Rührfunktion zu aktivieren.
9. Beobachten Sie zu jeder Zeit den Kochvorgang, um Verbrennungen des Popcorns zu vermeiden.
10. Sobald **alle Körner aufgeplatzt** sind, (ein Teil der Popcorn-Flocken quillt aus dem Kessel oder keine Popgeräusche mehr zu hören sind) schalten Sie die Schalter (**Heat**) und (**Turn**) **aus**, öffnen die Glastür und kippen das fertige Popcorn mithilfe des Hebels am Heizkessel aus.
11. Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf.
12. Lassen Sie den Heizkessel nach **jedem zweiten Vorgang** etwas abkühlen und **wischen** Sie diesen Vorsichtig mit einem feuchten Lappen aus, um Verbrennungen und Verkrustungen am Popcorn zu vermeiden. Vorsicht Heiß!!!
13. Achten Sie darauf, kein Öl auf den aufgeheizten Boden tropfen zu lassen, um Feuergefahr zu vermeiden. Verwenden Sie kein Wasser während des Popp-Vorgangs.
14. Guten Appetit!

