

Auf- und Abbauanleitung

Wurf-Dart (2,5 m) mit Wurf Pfeilen



Aufbau:

1. Aufstellfläche auf spitze Gegenstände (Steine, Äste, Scherben, etc.) prüfen, beseitigen und **Unterlegplane immer auslegen.**
2. Wurf-Dart aus dem Sack holen, Spanngurt entfernen und auf der Unterlegplane ausrollen.
Achtung: Unter keinen Umständen den Dart am Boden schleifen/schieben, da sonst feine Risse/Schäden am Material entstehen. Auch aufgeblasen, immer hochheben und dann verschieben/transportieren und immer mit Unterlegplane.
3. Den Schutzdeckel des Ventils öffnen (befindet sich an einem Außenfuß) und den Gebläseschlauch an das Ventil arretieren (eindreuen). Achtung: Ist leichtgängig, nicht mit Gewalt oder starkem Krafteinfluss dran drehen.
4. Nun den Schlauch ans Gebläse anschließen (gleiches Prinzip wie zuvor am Ventil) und zwar an der Öffnung, wo sich der ON/OFF-Schalter befindet. (Die andere Öffnung ist für Luft absaugen beim Abbau)
5. Gebläse (1200 Watt Aufnahme) jetzt an eine 230V/16A Steckdose anschließen und den Schalter auf „ON“ schalten.
6. **ACHTUNG GANZ WICHTIG: Maximal 4 Minuten aufblasen und dann den Schalter des Gebläses auf „OFF“ stellen. Dart fühlt sich hart an. Bei Nichteinhaltung kann das PVC-Material reißen/platzen! Bei entstandenen Schäden haftet der Mieter.**
7. Den Schlauch entfernen (abdrehen) und das Ventil leicht eindrücken, damit keine Luft mehr entweicht. Anschließend den Schutzdeckel wieder verschließen. Gebläse mit Zubehör sicher und trocken verstauen.
8. Den Dart mit den dazugehörigen Bodenheringen fest im Boden verankern **oder** bei hartem Untergrund mit Sandsäcken befestigen. Zusätzlich kann man Seile an den oberen Befestigungsösen verknoten und ebenfalls am Boden verankern.
9. **Hinweis:** Je nach Temperatur und Nutzungsdauer kommt es vor, dass Luft aus dem Dart entweicht. Einfach Luft nachblasen (Vorgang Nr. 3 bis 7) bis es wieder hart ist und stabil steht. **Achtung:** nicht zu viel Luft nachblasen. Härte abtasten.

Abbau:

1. Wurf Pfeile an der Dartscheibe lassen. (insgesamt 5 schwarze & 5 blaue Wurf Pfeile)
2. Schutzdeckel am Ventil aufdrehen und dann das Ventil einmal leicht eindrücken, damit schon mal Luft entweicht.
3. Um die Luft vollständig aus dem Dart auszusaugen, den Gebläseschlauch wieder durch eine leichte Drehung ans Ventil arretieren (wie beim Aufbau Punkt 3) und das andere Ende des Schlauchs wird dieses Mal an der anderen Öffnung des Gebläses befestigt. (Durch ein kurzes Einschalten des Gebläses kann die Blas-/Saugrichtung festgestellt werden).
4. Den Schalter des Gebläses jetzt auf „ON“ stellen, um die Luft aus dem Dart auszusaugen. (sicherstellen, dass das Gebläse die Luft aussaugt). **Achtung:** auch hier das Gebläse nicht zu lange laufen lassen.
5. Der Dart fällt nun in sich zusammen. Dabei ist zu beachten, dass die Rückseite den Boden berührt, damit die Klettseite vom Dart nicht mit Rasen/Staub oder sonstiges in Berührung kommt und stark verunreinigt wird. (Hierbei kann durch Drücken, die Fallrichtung vorgegeben werden).
6. Während dem Absaugvorgang die Bodenverankerung & Seile oder Sandsäcken entfernen. Karabiner am Sandsack lassen.
7. Sobald die Luft vollständig entwichen ist (das Material knittert & zieht sich zusammen), das Gebläse ausschalten, Schlauch entfernen und den Dart, so wie angeliefert, falten und einrollen (Ventil offen lassen für Luftentweichung beim Einrollen). Sollte es nicht wieder in Sack passen, bitten wir Euch, den Dart **NICHT** mit aller Gewalt in den Sack reinzustoßen/pressen. Einfach separat mit Sack abgeben, jedoch wieder mit dem Spanngurt befestigen.
8. Bodenheringe säubern und mit Plane und Anleitung zurück in den Sack.

Checkliste Lieferumfang:

- Wurf-dart - im Sack mit einem Spanngurt.

- Zubehör:

- 5 schwarze & 5 blaue Wurfpeile

- 1 x Unterlegplane

- 4 x Bodenheringe (40cm)

- Anleitung

- ggf. 4 Sandsäcke